



Handleiding Hoogwerker 17 meter Nr.9

- Vergrendeling losmaken
- Sleutels plaatsen in contactslot op 'on' beneden in schakelkast op 1
- Hendel naar beneden drukken
- Stempels uitzetten, wielen op de grond, waterpas
- In de korf groene knop indrukken en hendels bedienen

Werken op motor:

- Schakelaar in de korf op 1 zetten, 20 seconden 'glow' en dan start
- Groene knop indrukken en hendels bedienen

Algemeen:

- Daar waar hoogwerker bediend wordt schakelaar op 1 en groene knop ingedrukt houden, andere schakelaar op Ø